




多米诺 A 系列喷码机简易操作

一、更换主墨水箱

关闭主电源，手动装上新的主墨水箱及两个过滤器 → 打开主电源至机器绿灯不再闪烁 → 按  键进入喷码机设置区 → 按  键找更换主墨水箱按一下 → 输入印在新主墨水箱侧面的质量号(十位) → 确定 → 2秒后屏幕显示主墨水箱寿命重置 → 关闭主电源 → 打开主电源 → 机器自动初始化并自动排气 → 大约3分钟左右屏幕显示喷码机关闭 → 更换完成可正常开关机。





二、开机

按住墨线开关  2秒以上听到哔一声响，松手 → 屏幕显示喷码机正在开机 → 大约2分钟后屏幕显示喷码机已可以打印，开机完成。

三、关机

按住墨线开关  2秒以上听到哔一声响，松手 → 屏幕显示喷码机正在关机 → 大约3分钟以后屏幕显示喷码机关闭。

四、信息编辑


按  进入信息编辑区 → 按  键找建立信息按一下（如有必要按确定） → 按  键找插入图案按一下 → 写入图案名 → 确定 → 如需多个图案可再按插入图案 → 向后移动光标写入相应的字母及数字 → 最后输入（米数）[按  键找插入序列号按一下 → 第一限定值0，第二限定值9999，前位零补偿：是{用+号改} → 确定] → 写入一个M → 按一下打印信息 → 编辑完成。

五、信息设置

按  进入信息设置区




1、字高：按  键找改变字高按一下 → 更改数值(值大字高，值小字低) → 确定

2、米数归零：按  键找复位序列号按一下 → 按一下复位序列号 I → 确定

3、1米的长度：按  键找重复打印按一下 → 下移光标至第三行 → 更改此数值(值大、1米变长/值小、1米变短) → 确定（注意：每次改完后要重新开关一次探头）

六、做字

按  键进入存储区

按  键找贮存图案按一下 → 按一下建立图案 → 写入图案名（自定）[字宽（1个字12），字高（16）] → 确定 → 出现网格 → 用  键移动光标，用点阵开关点 → 点完确认无误后按2次确定自动保存并退出 → 编辑完成可在  中用插入图案调用。

